



MODE D'EMPLOI - MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DE LA TENTE

AVIS IMPORTANT !

NE PAS EXPOSER LA TENTE À UNE SOURCE DE CHALEUR OU DE FLAMME

Cette tente est fabriquée dans un matériau ignifuge. Elle n'est pas ignifugée. Si la tente est continuellement exposée à une source de flamme, elle brûlera. L'application de toute substance étrangère sur la tente peut entraîner la neutralisation des propriétés ignifuges du matériau.

NE PAS UTILISER D'APPAREIL À GAZ À L'INTÉRIEUR DE LA TENTE

La combustion consomme de l'oxygène et peut produire des concentrations dangereuses de monoxyde de carbone dans un espace confiné, ce qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

COMMENT MONTER UNE TENTE ?

Vous devez connaître votre tente

Avant de partir en , vous devriez essayer de monter votre tente à la maison.
Cela vous aidera à monter votre tente dans de mauvaises conditions ou dans l'obscurité.

Sélection de l'habitat

Choisissez un endroit qui n'est pas situé dans une vallée /afin qu'en cas de pluie, l'eau puisse s'écouler ou s'absorber/ et qui soit protégé du vent et d'autres influences négatives. Essayez de débarrasser l'emplacement des rochers pointus, des branches et autres éléments qui pourraient endommager le sol de la tente ou nuire à votre .

Par temps venteux, montez la tente de manière à ce que l'ouverture au sommet de la tente soit orientée

Utilisation correcte des piquets de tente

Vérifiez toujours l'alignement correct des différentes parties d'une structure de barre avant de tendre la structure. Si l'alignement n'est pas parfait, la barre risque d'être endommagée !

Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les arceaux de tente ultralégère MSR sont suffisamment résistants et durables.

- Déplacez toujours les barres vers le bas, dans les deux sens, à l'aide de la douille prévue à cet effet en haut. Ne tirez jamais sur les barres. En tirant, vous risquez de diviser l'arceau en petits morceaux et d'endommager le tissu de tente.
- Pliage des barres - commencez toujours à plier la barre par le milieu. Continuez à plier les pièces individuelles jusqu'à la fin de la barre. De cette façon, l'élastique de la barre est étiré uniformément, qui prolonge la durée de vie de l'élastique.
- Si la barre reste coincée dans le tunnel, ne la poussez pas. Recherchez l'endroit où le blocage s'est produit, localisez le défaut, éliminez-le et continuez à déplacer la barre.
- L'élastique peut perdre de son élasticité lorsqu'il est utilisé dans des conditions de gel ou après de longues périodes de montage de la tente. Par temps froid, tirez les deux extrémités de l'arceau d'avant en arrière pour redonner de l'élasticité à l'élastique. Si vous avez besoin de plus de tension, dévissez les extrémités de l'arceau et tirez davantage sur l'élastique.

- Par vent fort, attachez votre tente pour alléger les mâts et donner plus de stabilité à votre tente.

Fixer la tente

Comme toute tente, ancrez votre tente MSR au sol à l'aide de piquets. Cela permet d'éviter que la tente ne s'envole et de la maintenir en équilibre en cas de fort. Dans les instructions, vous trouverez le nombre minimum et maximum de piquets nécessaires pour votre tente. Le nombre minimum de piquets est nécessaire en l'absence de vent, lorsque vous ne fixez que les coins de la tente. La plupart des tentes MSR sont équipées de piquets supplémentaires pour plus de sécurité en cas de fort. Les piquets standard fournis avec la tente MSR sont destinés à être utilisés sur des sols plus durs. Si vous montez votre tente dans la neige, le sable ou sur un sol très mou, vous pouvez choisir parmi une sélection de piquets MSR qui conviennent le mieux à l'une ou l'autre occasion.

Positionnement des tiges dans les œillets sur les boucles d'épingles

Les tissus se rétractent et se dilatent à différentes températures. La plupart des tentes MSR ont donc deux œillets sur les boucles d'épingles. Dans des conditions sèches, lorsque la tente est tendue, utilisez l'œillet extérieur, dans des conditions humides, l'œillet intérieur - la tente est plus lâche.

Tendre la tente

Les cordes des tentes MSR transportent de l'eau et vous offrent de nombreuses options pour tendre correctement la tente. Une tente correctement tendue est stable même en cas de vent. Les tentes MSR peuvent être ancrées au sol à l'aide d'une corde d'escalade que l'on passe dans des boucles situées sur le corps de la tente.

Utilisation et entretien de la tente

La tente peut être pliée, enroulée ou simplement rangée dans son emballage. Si vous pliez ou roulez la tente, vous obtenez généralement des dimensions plus petites de la tente pliée, et si le temps est venteux, il est plus facile de bourrer la tente dans l'emballage. Si la tente est sale ou boueuse, pliez-la en deux avec la face propre à l'intérieur et répétez l'opération jusqu'à ce que vous puissiez la ranger dans l'emballage. Saisissez l'extrémité supérieure de la tente, pliez-la sans la serrer et placez-la sur le corps de la tente. Enroulez la tente de la pointe supérieure jusqu'au bord inférieur. Si vous ne pliez pas la tente, mais que vous la mettez simplement dans la housse, placez d'abord les arceaux de la tente.

Que faire pour prévenir les moisissures ?

L'un des moyens les plus faciles d'endommager votre tente est de ne pas la sécher aussi rapidement que possible après qu'elle a été mouillée ou humide. Le stockage d'une tente humide ou mouillée pendant une seule journée peut entraîner la formation de moisissures sur le tissu.

La moisissure peut endommager de manière permanente l'enduit imperméable d'un tissu en séparant l'enduit du tissu, mais est plus courant d'observer de multiples taches de moisissure sur le tissu. Ces taches restent en permanence sur le tissu. Elles ne peuvent pas être enlevées sans endommager le revêtement du tissu et ne sont pas couvertes par la garantie. Même si votre tente ne semble pas humide ou mouillée après utilisation, vous devez toujours la déplier et vous assurer qu'elle est complètement sèche avant de la ranger. Vous pouvez monter la tente à l'extérieur ou simplement la laisser montée pendant quelques jours à la maison, en retournant pour vous assurer qu'elle est complètement sèche partout. Ne faites jamais sécher la tente dans un sèche-linge, car l'air chaud pourrait endommager le tissu.

Stockage

Pliez votre tente dans son emballage et stockez-la dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil, de la chaleur et des rongeurs. Sortez votre tente et inspectez-la au moins tous les six mois pour éviter les odeurs et la dégradation de la qualité de l'air dans l'espace de stockage.

Nettoyage

Il n'est pas nécessaire de nettoyer votre tente à moins qu'elle ne soit très sale ou qu'elle ne sente mauvais.

Si la tente est vraiment sale, vous pouvez la laver avec un tuyau d'arrosage. Pour un nettoyage plus approfondi, déballiez la tente et lavez-la à la main dans de l'eau chaude avec une éponge et un savon doux. /N'utilisez pas de liquide vaisselle, de Savo, de poudres de prétrempage ou de détachants. Rincez bien la tente. Séchez bien la tente, par exemple en la suspendant à un fil à linge. Ne jamais

Ne pas nettoyer , laver ou sécher . L'une ou l'autre de ces méthodes risque d'enlever l'imperméabilité de la toile de tente.

Soleil et rayonnement ultraviolet

Les rayons ultraviolets sont très nocifs pour la substance. Bien que le matériau utilisé dans les tentes MSR soit de haute qualité, une exposition prolongée au soleil entraîne une décoloration du tissu, une perte d'élasticité et des déchirures. Ces dommages peuvent se produire plus rapidement à haute altitude. Si les conditions le permettent, montez votre tente dans un endroit qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil. S'il est nécessaire de monter la tente en plein soleil, utilisez un toit de tente pour protéger les coutures et le nylon.

Les rayons ultraviolets peuvent être évités par une utilisation correcte de la tente et les dommages causés par les rayons ultraviolets ne sont donc pas couverts par la garantie.

Animaux

Pour éviter que la tente ne soit endommagée par des animaux / rongeurs, ours, etc./ ne jamais stocker de nourriture à l'intérieur de la tente.

Imprégnation

Les tissus et la construction de haute qualité rendent la tente MSR extrêmement imperméable. Le toit et le sol de la tente sont déjà imprégnés il n'est pas nécessaire de les réimprégner. En cas de problème, n'imprégnez que la zone concernée. Imprégnez l'intérieur, le côté brillant de la zone concernée.

Suivre les instructions figurant sur l'emballage du liquide d'imprégnation. Utilisez une éponge pour assurer une application uniforme de l'imprégnation. Après séchage de l'imprégnation, saupoudrez la zone avec de la poudre pour éviter que l'imprégnation n'adhère au reste de la tente.

Condensation de l'air à l'intérieur de la tente /estimation/

La condensation est la formation d'humidité à l'intérieur de la tente causée par la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la tente. Elle est due à trois raisons principales :

1. météorologiques - une forte humidité, des températures basses et la pluie provoquent une forte condensation.
2. Facteur humain - chaque personne produit environ 0,5 à 1,0 l d'humidité pendant la nuit /respiration, transpiration/.
3. Climat humide - Sol humide ou matériel humide stocké à l'intérieur de la tente.

La ventilation est la solution clé à l'accumulation d'humidité dans votre tente. L'air frais doit entrer dans votre tente et l'air humide et chaud doit en sortir. MSR a développé plusieurs moyens pour y parvenir. La partie principale de la tente et le plafond sont fabriqués en respirant et en maille. Ce tissu en maille permet à l'humidité de s'échapper de la tente et de rester sur la partie supérieure imperméable de la tente, et à l'intérieur. De plus, la partie supérieure de la tente est également ventilée, ce qui permet à l'humidité de quitter complètement la tente et à l'air frais de circuler à l'intérieur. Malheureusement, aucune tente n'élimine l'humidité à 100 %.

Mais en utilisant les techniques ci-dessus, vous pouvez réduire considérablement l'humidité.

Veillez à ce que la structure de la tente soit correctement tendue !

Zippy

Si votre tente se trouve dans un environnement sablonneux et que de petits cailloux pénètrent dans la fermeture éclair, celle-ci risque d'être abrasée et donc endommagée. Si vous utilisez votre tente dans un tel environnement, essayez de garder la fermeture éclair propre et exempte de cailloux en la rinçant à l'eau. La pression de l'eau, par exemple celle d'un tuyau d'arrosage, pousse les cailloux ou les petites particules hors de la fermeture à glissière en spirale. Si, le système de fermeture éclair breveté de MSR vous permet de remplacer les curseurs de la fermeture éclair /Vendus séparément dans le kit de fermeture éclair de remplacement/. Si vous n'utilisez pas la tente dans ces conditions, la fermeture éclair durera très longtemps.

Tissu et maille de la tente

Malheureusement, il arrive que la tente soit endommagée. De petites réparations peuvent être effectuées sur . MSR propose des patches imperméables et autocollants /vendus séparément/ pour tous les types de tissus et de mailles des tentes/. Pour réparer les petits trous, vous pouvez utiliser du ruban adhésif d'étanchéité (par exemple du ruban isolant), mais il doit être retiré de la tente immédiatement après le retour à la maison, car le côté adhésif du ruban peut endommager le tissu. Nécessitera alors l'utilisation d'un morceau de patch plus grand. Nous vous recommandons vivement de toujours conserver au moins une rustine par précaution. En cas de dommage majeur et de déchirure importante, envoyez votre tente à un centre de service pour réparation.

Incendie

Les tentes MSR sont conformes à toutes les exigences en matière de protection contre l'incendie dans tous les États américains. Les tissus utilisés dans les tentes MSR ne sont PAS ignifuges, ils contiennent seulement des produits . Si le tissu est exposé à des flammes nues ou à une chaleur élevée, il . N'utilisez jamais d'appareils produisant du feu ou des flammes à l'intérieur de votre tente. Utilisez toujours ces appareils à l'extérieur de la tente.

Réparation des tiges

Si votre perche , vous pouvez la fixer temporairement à l'aide du manchon de perche fourni. Enfiler le manchon sur la partie cassée de la tige /comme indiqué/ et le coller sur la partie cassée.

Autres caractéristiques spéciales

MSR Partie supérieure de la

tente en polyester

Les parties supérieures de la tente /volant de pluie/ sont en polyester. Les fibres de polyester n'absorbent pas l'eau autant que le nylon, ne plient pas et ne s'affaiblissent pas autant lorsqu'elles sont mouillées. Le polyester a également une durée de vie plus longue lorsqu'il est exposé à la lumière UV en raison de ses très bonnes propriétés d'imperméabilité. Les avantages susmentionnés ne signifient toutefois pas que le toit de la tente ne perd pas d'eau. En effet, l'eau ne pénètre pas dans les fibres du polyester comme c'est le cas pour le nylon.

Garantie MSR

Le produit est couvert par garantie de deux ans. La garantie ne couvre pas les défauts dus à l'usure, à une modification non autorisée, à un stockage inadéquat, à la négligence ou à un accident lors d'une utilisation autre que celle autorisée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages survenus pendant ou à la suite de l'utilisation du produit.

Contact

Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 République tchèque