

**FR : USTENSILES DE CUISINE EN ALUMINIUM PRIMUS**

**LE MODE D'EMPLOI :**

Les ustensiles de cuisine en aluminium conviennent à la préparation et à la consommation de tous les types d'aliments et de boissons.

**ENTRETIEN :**

Lavez et séchez soigneusement la vaisselle avant la première utilisation. Lavez la vaisselle après chaque utilisation avec de l'eau tiède ou des produits normaux. En cas de salissure importante, laissez-la s'égoutter. Ne pas utiliser de toile métallique ou de sable sur la vaisselle. Cela pourrait entraîner des rayures. La vaisselle en aluminium ne convient pas au lave-vaisselle.

**AVERTISSEMENT :**

Ne laissez pas de casseroles vides sur la cuisinière ou sur le feu. Il y a un risque de déformation ou d'endommagement de la base.

**Fabricant :**

Primus AB Suède  
Boîte postale 6041  
SE-171 06 Solna, Suède Tél. :  
+46 8 564 842 30  
[www.primus.se](http://www.primus.se)  
[www.primusequipmnet.com](http://www.primusequipmnet.com)

k