

SOTO

SOD-501Navigator Set de cuisson

- Avant d'utiliser le Navigateur, lavez-le avec du détergent à vaisselle
- Lavez la vaisselle après chaque utilisation et séchez-la complètement avant de la ranger.
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de détergents liquides pour nettoyer la vaisselle.
- Ne conservez pas d'aliments cuits à l'intérieur de l'ustensile de cuisson pendant une longue période.
- Ne pliez pas et ne façonnez pas les ustensiles de cuisine ou leurs accessoires de quelque manière que ce soit. Protégez les ustensiles des chocs qui pourraient les endommager ou les détruire.
- Ne remplissez jamais les plats à ras bord. Soyez très prudent lorsque vous cuisinez. Ne laissez jamais le réchaud sans surveillance lorsque vous cuisinez. Cela pourrait détruire les ustensiles de cuisine, le réchaud ou même provoquer une explosion.
- Ne jamais stocker ou utiliser d'acides ou de substances alcalines à l'intérieur de l'ustensile de cuisine.
- Ne jamais utiliser d'ustensiles de cuisine pour cuisiner sur un réchaud à essence ou sur une flamme nue.
- Ne placez jamais un ustensile de cuisine vide sur une cuisinière chaude, car il pourrait être endommagé.
- Ne jamais utiliser d'ustensiles de cuisine pour cuisiner sur une plaque électrique ou dans un four électrique.
- Les ustensiles de cuisine sont destinés à être utilisés à l'extérieur sur des cuisinières à brûleur unique uniquement.
- Lorsque vous utilisez le couvercle, réglez toujours l'intensité de la flamme de manière à ce qu'elle n'atteigne pas le couvercle autour de la casserole, ce qui pourrait l'endommager.
- La résistance à la chaleur du couvercle est de 100°C. Ne jamais exposer le couvercle à des températures plus élevées.
- N'utilisez jamais le couvercle lorsque vous faites bouillir de l'eau pendant une longue période - vous risquez de l'endommager.
- Lorsque vous cuisinez, retirez la poignée Navi Duo de la casserole. Utilisez la poignée Navi Duo pour soulever la casserole du cuiseur et manipuler les ustensiles de cuisine chauds.
- Ne jamais exercer une force excessive pour fixer la poignée au conteneur - cela pourrait endommager la surface du conteneur ou la poignée.
- Attention : soyez très prudent lorsque vous utilisez la poignée Navi Duo
- Tenir la vaisselle hors de portée des enfants
- Attention : pendant la cuisson, ne placez jamais vos mains ou d'autres parties du corps au-dessus des événements de vapeur du couvercle - il y a un risque de brûlure.
- Pour la cuisson des aliments contenant de l'amidon et des protéines, utilisez de l'huile végétale, d'olive ou de noix de coco et réglez la flamme à une intensité plus faible.

Veillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser les ustensiles de cuisine Navigator :

1. Il y a 4 marques sur le bord de chaque casserole - il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication. Les marques sont causées par l'outil utilisé pour la finition de la batterie de cuisine (anodisation) et n'ont aucun effet sur les propriétés de la batterie de cuisine.
2. N'exercez jamais une pression excessive sur le couvercle du pot, car vous pourriez l'endommager.
3. N'utilisez pas d'eau très alcaline pour cuisiner, car cela pourrait endommager la finition de la surface de la casserole (anodisation).
4. L'utilisation d'eau de composition différente peut entraîner une décoloration de la surface de la vaisselle. Ce changement est normal et n'affecte pas les caractéristiques de la vaisselle.
5. Note sur l'utilisation du disque thermique Navi : le tampon peut être utilisé pour soutenir les pots Navigator. S'il est mouillé, il peut coller au fond du pot. Comme ce disque est inflammable, assurez-vous toujours que le disque n'est pas collé au fond de la casserole avant de placer cette dernière sur la cuisinière.

Importateur : Niponino s.r.o, Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 République tchèque