


# Hamacs ENO

**Utilisation** : choisir deux points sûrs sur lesquels placer les sangles de fixation du "sauveur d'arbre". Il s'agit de sangles souples de 0,75 à 2 pouces de large qui se déplacent autour de l'arbre pour minimiser l'usure et les dommages causés à l'écorce et à la couche de cambium, ce qui peut entraîner la mort des tissus du bois. Ne jamais rien visser sur les arbres. Accrochez l'un des crochets du hamac à l'une de ces sangles. Étendez le hamac et accrochez le deuxième crochet du hamac à la deuxième sangle. Assurez-vous que le hamac est bien accroché.

Recommandation : s'allonger en biais pour plus de confort.

**Entretien** : retirer les boutons-pression et laver à la main jusqu'à 30 °C avec un détergent doux, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas sécher à la lumière directe du soleil, ne pas repasser, ne pas blanchir, ne pas nettoyer chimiquement.

**Avertissement** : protéger contre les objets tranchants et rugueux, tenir à distance du feu.



Fabriqué par Eagles Nest Outfitters Australia, 601 Sweeten Creek Industrial Park, Asheville, NC, 28803

[www.enonation.com](http://www.enonation.com)

Importateur :

RAVEN Sp. J., Zakładowa 7 St., 31-752 Krakow, Pologne