

SHIELD 2

Instructions pour la construction

1. Retirer le contenu du sac de rangement. Déployez la tente.
2. Fixez les coins de la tente avec des piquets.
3. Assembler les barres. Deux poteaux principaux (plus longs) et un poteau de forme plus courte pour fixer l'entrée de la tente.
Assurez-vous que tous les segments sont correctement et entièrement insérés les uns dans les autres.
4. Tirez deux longues perches à travers les tunnels diagonaux situés à l'extérieur de la tente. Veillez à ce que les arceaux soient insérés dans le bon sens. Cela signifie que les connecteurs de l'arceau le plus court se trouvent du même côté que l'entrée de la tente.
Insérez les extrémités des arceaux dans les œillets situés aux quatre coins de la tente.
5. Connecter les extrémités de la tige courte aux connecteurs des tiges principales.
6. Fixez les clips en plastique du corps de la tente à la structure de l'arceau.

SHIELD 3

Instructions pour la construction

1. Retirer le contenu du sac de rangement. Déployez la tente.
2. Fixez les coins de la tente avec des piquets.
3. Assembler les barres. Deux barres principales (plus longues) et une barre de forme plus courte pour fixer l'entrée de la tente. Assurez-vous que tous les segments sont correctement et entièrement insérés les uns dans les autres.
4. Tirez deux longues perches à travers les tunnels diagonaux à l'extérieur de la tente. Insérez les extrémités des piquets dans les œillets situés aux quatre coins de la tente.
5. Insérez les extrémités de l'arceau le plus court dans les œillets situés sur les côtés de la tente.
6. Fixez les clips en plastique du corps de la tente à la structure de l'arceau.
7. Coupez les cordons.

BOUCLIER 2&3 COULOIR SUPPLÉMENTAIRE

Instructions pour la construction

1. Retirez le contenu du sac de rangement. Étalez le couloir.
2. Assemblez la barre. Assurez-vous que tous les segments sont correctement et entièrement insérés les uns dans les autres.
3. Tirez la tige à travers le tunnel depuis le dessous du couloir et insérez les extrémités de la tige dans les trous correspondants.
des œillets sur les sangles de la tente.
4. Enfilez les olives en haut du vestibule dans les boucles appropriées de la tente.
5. Enfilez les olives de la face inférieure du vestibule dans les boucles appropriées de la face inférieure de la tente.
6. Veillez à ce que les sangles situées dans les coins du couloir soient lâches. Reliez les boucles du couloir aux boucles de l'abri de jardin.
de l'État.
7. Remontez le couloir.
8. Serrez uniformément les sangles dans les coins pour que le couloir reste stable et entièrement fonctionnel.
9. Passez les cordes avant de la tente dans les ouvertures latérales du vestibule et fixez-les avec du velcro.
10. Attachez les cordons de déconnexion restants.

Une tige de rechange de 15 cm est incluse pour les urgences et les réparations sur le terrain. Enfilez la tige sur la zone endommagée et détectez-la avec du ruban adhésif.

LA PRISE EN CHARGE DE STAN

Stockage

Assurez-vous toujours que la tente est sèche et exempte de saletés avant de la ranger. Plier ou enrouler la tente un peu différemment à chaque fois, afin d'éviter les plis permanents et les fissures dans le matériau. Conservez-la dans un endroit frais et sec.

Ne jamais stocker la tente dans des endroits chauds (coffre de voiture, grenier...), la chaleur peut endommager le traitement de surface du matériau. Le stockage d'une tente humide peut entraîner la formation de moisissures, d'odeurs, de fuites et de délamination. La détérioration de la tente par la moisissure n'est pas couverte par la garantie.

Nettoyage

Pour les petits nettoyages, utilisez une éponge et de l'eau tiède. S'il est nécessaire de laver toute la tente, utilisez uniquement les produits de nettoyage recommandés. Ne nettoyez pas la tente à sec et ne la lavez pas en machine. Les solvants et les détergents courants risquent d'endommager l'imperméabilité du matériau. N'utilisez jamais d'eau chaude, d'eau de Javel, de solvants liquides ou de détergents pour lave-vaisselle.

Ruban adhésif

Le ruban de couture est suffisamment durable pour empêcher les fuites d'eau. Il n'est pas nécessaire de coller de la colle liquide sur les coutures (sauf si vous avez besoin d'une protection supplémentaire). Si vous collez les coutures, assurez-vous que la colle est parfaitement sèche avant de remballer la tente. Les dommages causés par une mauvaise application ne sont pas couverts par la garantie.

Zippy

Maintenez les fermetures à glissière (courseurs et dents) propres pour éviter toute usure inutile. Si les fermetures éclair sont sales, nettoyez-les avec un aspirateur ou une brosse avant de les ranger. Le produit McNett Zip Care est recommandé.

Réparations et garantie

Toutes les tentes Big Agnes sont garanties contre les défauts de fabrication et de matériaux. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'usure due à l'utilisation, les modifications apportées par le propriétaire de la tente, l'abus, l'accident, la mauvaise manipulation ou les dommages causés par une utilisation inappropriée. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une usure normale due à l'utilisation ou à des modifications apportées par le propriétaire de la tente, un abus, un accident, une mauvaise manipulation ou des dommages causés par une utilisation inappropriée. Les tentes mal manipulées peuvent être réparées par Big Agnes au prix approprié. Les tentes envoyées pour réparation doivent être exemptes de saleté et généralement propres.

INFORMATIONS UTILES POUR LA CONSTRUCTION DES TENTES

- Bien que le montage de nos tentes soit facile, nous vous recommandons de vous entraîner à les monter une fois à la maison afin d'éviter toute complication si vous devez les monter la nuit ou par mauvais temps.
- Avant de monter la tente sur le sol, enlevez les saletés, les pierres et autres objets qui pourraient endommager le sol.
- Il est recommandé de clouer tous les coins, le vestibule et de débrancher toutes les cordes pour maximiser l'espace à l'intérieur de la tente et éviter qu'elle ne s'affaisse.
- Poussez légèrement les tiges plutôt que de les tirer lorsque vous les insérez dans les tunnels.

Fournisseur : **Niponino s.r.o.**, Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 République tchèque