

TASSE À VIDE TRAILBREAK

PRIMUS

7379**

MUG THERMO PRIMUS

Volume : 0,35 l

Dimensions : R 79mm x 194mm Poids :

346g

Disponible en deux couleurs

MODE D'EMPLOI

tasse en acier inoxydable convient aux boissons chaudes et froides. Avant de verser une boisson chaude, préchauffez d'abord le thermos pendant 20 minutes avec de l'eau chaude, puis versez une boisson froide avec de l'eau froide - cela augmentera l'efficacité du thermos. Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour préchauffer le thermos.

Remplir le thermos au maximum à 3 cm au-dessous du bord du goulot. La conservation de la température dans le thermos dépend de la quantité et de la température du contenu, de la fréquence d'ouverture et de la température ambiante.

ENTRETIEN :

Lavez et séchez soigneusement le thermos et toutes ses pièces avant la première utilisation. Lavez le thermos après chaque utilisation avec de l'eau tiède, des courants ou au lave-vaisselle. En cas de salissures importantes, laissez-le d'abord tremper. Ne nettoyez pas le thermos avec une éponge grossière ou tout autre objet susceptible de rayer ou d'endommager la surface intérieure. Ne pas utiliser de sable, de produits chimiques agressifs, etc. pour le nettoyer. Laver le couvercle en pièces détachées ou avec de l'eau tiède et des détergents courants ou dans le lave-vaisselle. Lavez le couvercle en pièces détachées ou avec de l'eau tiède et des détergents courants ou au lave-vaisselle.

AVERTISSEMENT :

Ne mettez pas de liquides contenant des glaçons ou des boissons gazeuses dans un thermos.

FABRICANT

Primus AB Sweden, P.O. Box 6041 SE-

171 06 Solna, Suède

Tel : +46 8 564 842 30 ; www.primus.se www.primusequipmnet.com