



# GUARDIAN™ BUG NET SET UP

AVANT D'INSTALLER VOTRE GARDIEN, SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FOURNIES AVEC VOTRE HAMAC ET VOTRE SYSTÈME DE SUSPENSION ENO.




1

Passez votre hamac à travers les deux extrémités ouvertes du Gardien.




2

Tirez sur les verrous à chaque extrémité pour fixer le capuchon en place.




3

Attachez la ligne de crête du bugnet aux mêmes points d'ancrage que votre hamac. Nous vous conseillons d'utiliser un nœud coulissant réglable comme le Tautline Hitch.



4

À l'aide des cinq attaches situées sur la partie supérieure du capot, fixez la partie supérieure du capot à la ligne de crête.



5

Dézippez la moustiquaire, grimpez, profitez de votre hamac sans insectes et détendez-vous ...

Eagles Nest Outfitters, Inc.

601 Sweeten Creek Industrial Park

Asheville, NC 28803

ph: 828.252.7808

mail@enonation.com

**eno**

enonation.com

DESIGNED IN ASHEVILLE, NC, USA

MADE IN VIETNAM

90% POLYESTER · 10% NYLON  
EXCLUSIVE OF TRIMS

# LES ACCIDENTS SE PRODUISENT

- Ne suspendez jamais votre hamac à plus de 18 pouces du sol.
- Vérifiez toujours que la zone située sous le hamac est exempte d'objets pointus, de pierres, de déchets et de tout autre débris susceptible de créer un danger en cas de chute.
- Avant chaque utilisation, inspectez complètement votre hamac, y compris les câbles et la corde, ainsi que votre système de suspension, pour vérifier qu'il n'y a pas d'accrocs, d'effilochage ou d'usure générale, et qu'il n'y a rien d'inhabituel ou de différent par rapport au moment de l'achat.
- Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne sautez pas et ne vous balancez pas agressivement dans le hamac.
- Suivez toujours les instructions fournies.
- Testez toujours le hamac avant d'y mettre tout votre poids.
- Ne pas empiler les hamacs verticalement.
- Ne pas modifier, les modifications après le marché annuleront votre garantie.
- Ne pas défaire les nœuds du hamac (qui se trouvent aux extrémités de la corde).

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE [ENONATION.COM/SAFETY](https://enonation.com/safety)

## PRODUCT CARE

S'il est adéquat, votre votre gardien vous procurera d'innombrables heures de détente.

- Gardez-le à l'abri de la lumière directe des UV lorsqu'il n'est pas utilisé et conservez-le au sec dans un endroit frais.
- Ne laissez jamais votre hamac sans surveillance.
- Prévenir les dommages en retirant les objets pointus des poches et les débris des chaussures.
- Les hamacs sont inflammables ; les tenir éloignés des flammes nues et des braises.
- Vous le salissez? Lavez-le à la main à l'eau froide avec un détergent doux. Séchez par suspension et vous êtes de retour dans le jeu!

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE [ENONATION.COM/CARE](https://enonation.com/care)

## WARRANTY

ENO garantit que son produit est en bon état à la réception et qu'il est exempt de défauts de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication et ne couvre pas.

- Dommages causés par les UV (la décoloration et la fragilité provoquent des déchirures)
- Dommages élémentaires/accidentels (vent, brûlures, morsures d'animaux)
- Entretien ou utilisation inappropriés (suspendu à plus de 18", sautant, se balançant)
- Usure normale
- Modifications de la conception sur le marché secondaire

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE [ENONATION.COM/WARRANTY](https://enonation.com/warranty)

Le fait que vous ayez choisi de faire d'ENO une partie de votre vie nous touche profondément. Bienvenue dans la famille ! Le plus beau compliment que nous puissions recevoir est que vous parliez de nous à vos amis. Si vous appréciez les produits ENO autant que nous, n'hésitez pas à faire connaître les hamacs.

Continuez à explorer, à partir à l'aventure et à vous détendre... nous espérons vous voir dans les parages!

Vos hamacs à vous,



Peter Pinholster

