

CARAFE DÉJEUNER TRAILBREAK 7379**

THERMOS ALIMENTAIRE PRIMUS

Volume : 0,4 l ; 0,55 l

Dimensions : R 93mm x 115mm

R 93mm x 137mm Poids :

262 g ; 315 g

En plusieurs couleurs

MODE D'EMPLOI

Le thermos alimentaire PRIMUS en acier inoxydable convient aux aliments chauds et froids. Il est équipé d'une surface extérieure antidérapante. Avant de verser des aliments chauds, préchauffez d'abord le thermos pendant 20 minutes avec de l'eau chaude, et versez des aliments froids avec de l'eau froide - cela augmentera l'efficacité du thermos. Ne pas utiliser de micro-ondes ou d'autres sources de chaleur ou de froid pour le préchauffage. Ne remplissez pas le thermos à plus de 3 cm en dessous du bord du goulot. Le maintien de la température dans le thermos dépend de la quantité et de la température du contenu, de la fréquence d'ouverture et de la température ambiante.

ENTRETIEN :

Lavez et séchez soigneusement le thermos et toutes ses pièces avant la première utilisation. Lavez le thermos après chaque utilisation avec de l'eau tiède, des courants ou au lave-vaisselle. En cas de salissures importantes, laissez-le d'abord tremper. Ne nettoyez pas le thermos avec une éponge grossière ou tout autre objet susceptible de rayer ou d'endommager la surface intérieure. Ne pas utiliser de sable, de produits chimiques agressifs, etc. pour le nettoyage. Conservez le thermos ouvert.

AVERTISSEMENT :

Ne mettez pas de liquides contenant des glaçons ou des boissons gazeuses dans un thermos.

FABRICANT

Primus AB Sweden, P.O. Box 6041 SE-

171 06 Solna, Suède

Tel : +46 8 564 842 30 ; www.primus.se www.primusequipmnet.com