

DEUTER Kid Comfort, Kid Comfort PRO, Kid Comfort Active

IMPORTANT ! Veuillez lire attentivement les informations suivantes et les conserver dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Tous les modèles de sièges pour enfants DEUTER sont testés dans le centre d'essai allemand TÜV et ont reçu le certificat de sécurité GS. Veuillez lire les informations et instructions suivantes pour garantir la sécurité.

- ATTENTION - Le siège n'est pas destiné aux enfants qui ne s'assoient pas encore seuls. L'enfant doit déjà être capable de s'asseoir tout seul (à partir d'environ 9 mois - en fonction de la disposition individuelle).
- Le poids maximal de la charge est de 24 kg (par exemple, enfant 22 kg + charge 2 kg).
- Lors du transport, attachez toujours l'enfant avec la ceinture de sécurité et placez ses jambes dans les cale-jambes prévus à cet effet. Assurez-vous que la ceinture de sécurité est dans la bonne position et que la longueur est correctement réglée.
- AVERTISSEMENT - si l'enfant est assis dans un siège dont le cadre de support est déplié (par exemple, si le siège est posé sur le sol), ne laissez jamais l'enfant sans surveillance - le siège risque de basculer et de blesser l'enfant. Ne jamais poser le siège avec le bébé en hauteur. Sortez l'enfant de son siège à chaque pause.
- Lorsqu'un enfant est assis sur un siège pendant une longue période, la circulation sanguine est restreinte dans les jambes de l'enfant. C'est pourquoi il faut toujours utiliser des cale-jambes et faire des pauses régulières pour étirer et redresser les jambes de l'enfant.
- AVERTISSEMENT - la tête de votre enfant est plus haute que la vôtre - faites donc toujours très attention lorsque vous passez sous des branches d'arbre, des cadres de porte ou d'autres situations similaires.

AVERTISSEMENT - Gardez toujours les informations suivantes à l'esprit lorsque vous utilisez un siège pour enfant :

- Le siège enfant est conçu pour être porté par un adulte
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le siège n'est pas endommagé
- Si vous constatez des dommages (structure pliée ou fissurée, boucle cassée, couture lâche), n'utilisez pas le siège.
- Ne placez jamais le siège avec l'enfant sur une table ou dans une autre position surélevée, car le glissement ou la chute du siège peut entraîner des blessures à l'enfant.
- ATTENTION - le siège est conçu pour la randonnée et les loisirs, pas pour le cyclisme, le ski ou des activités similaires.
- Gardez toujours à l'esprit qu'un enfant installé dans un siège d'appoint peut ressentir les effets de la météo et des températures extérieures défavorables beaucoup plus tôt et avec plus d'intensité. Veillez à ce que votre enfant soit habillé de manière appropriée et vérifiez régulièrement la température de ses mains et de ses pieds.
- Ne laissez jamais votre enfant se tenir debout sur le siège d'un siège pour enfant.
- La peau des enfants est très sensible à la lumière du soleil - l'enfant doit donc être correctement protégé de la lumière directe du soleil. C'est pourquoi nous vous recommandons d'acheter un toit solaire en tant qu'accessoire pour votre siège (non applicable pour le Kid Comfort PRO). En même temps, protégez votre enfant avec une crème solaire de haute qualité avec un facteur de protection solaire élevé.
- ATTENTION - L'adulte qui porte le siège doit faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'il se penche et s'incline.
- AVERTISSEMENT - le porteur doit être conscient que tout mouvement inattendu (de la part du porteur ou de l'enfant) peut entraîner une perte d'équilibre.
- Soyez prudent lorsque vous retirez le siège du dossier, en tenant compte de la possibilité que les pieds de l'enfant soient blessés par des objets se trouvant sur le sol.
- ATTENTION - Faites très attention lorsque vous mettez le siège en place et lorsque vous l'enlevez.
- Le sac à dos supplémentaire du Kid Comfort PRO ne peut être utilisé que par un adulte. En raison de la longueur des bretelles de ce sac à dos, l'enfant ne doit pas l'utiliser - il y a un risque de strangulation.

Le non-respect des directives ci-dessus peut entraîner des blessures graves, des dommages permanents à la santé, voire des conséquences fatales.

Entretien et maintenance :

Les parties textiles du siège peuvent être nettoyées à la main à l'eau tiède avec un savon au PH neutre. La housse amovible de la bavette peut également être lavée à la main et ne doit pas être séchée au sèche-linge. Pour s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont remplies, vérifiez le bon fonctionnement de toutes les parties du siège avant chaque utilisation. Périodiquement

Vérifiez que le cadre du siège et toutes les sangles ne présentent pas de signes d'usure excessive ou de dommages. S'il y a

ne pliez pas la structure métallique du siège, n'essayez jamais de la redresser. Si la structure ou toute autre partie du siège est endommagée, contactez votre revendeur ou le fabricant directement.

Importateur : Niponino s.r.o, Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 République tchèque