

[Fabsil Outdoor Wipes est une solution de nettoyage facile à utiliser pour les équipements extérieurs, le mobilier et les caravanes. Ces lingettes polyvalentes et biodégradables éliminent efficacement les salissures visibles et invisibles. Grâce à leur action nettoyante rapide, vous pouvez facilement restaurer l'apparence de votre équipement de plein air préféré.

COMMENT UTILISER : 1. décoller l'autocollant sur la moitié de la face avant et retirer le chiffon.
2. Essuyer soigneusement la surface pour éliminer les salissures.
3. Ne pas rincer, laisser sécher. Si nécessaire, utiliser un chiffon propre pour polir.

Convient à : tous les meubles d'extérieur et les caravanes. Ces lingettes conviennent au nettoyage ponctuel de certaines parties de l'équipement, notamment les auvents, les sacs à dos et les tentes, mais leur utilisation n'est pas compatible avec le maintien des propriétés hydrofuges. Pour les surfaces délicates, faites un essai sur une zone peu visible avant de les utiliser.
Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur du bois traité. Ne pas utiliser pour l'hygiène personnelle.

UTILISATION RESPONSABLE : Il est recommandé de se rincer les mains après utilisation. Bien que biodégradables, les lingettes usagées doivent être jetées à la poubelle, sans être rincées.

DURABILITÉ DU PRODUIT : Après ouverture de l'emballage, le refermer pour éviter que les lingettes ne se dessèchent et l'utiliser dans les 3 mois.

AVERTISSEMENT : EN CAS DE COUPURE DES YEUX : Rincer doucement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont adaptées et s'il est facile de le faire. Continuer à rincer. Tenir hors de portée des enfants.

Contient (sans s'y limiter) : agent de surface amphotère <5%, agent de surface non ionique <5%, métasilicate de sodium <5%, phosphate <5%.

Fournisseur : Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 République tchèque