

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Cela signifie beaucoup pour nous que vous laissiez ENO entrer dans votre vie, bienvenue dans notre famille ! La plus grande récompense pour nous sera que vous nous mentionniez à vos amis. Vous aimez les produits ENO autant que nous ? Et si nous élargissions ensemble le monde des hamacs ? Exploration, aventure et détente.... Nous espérons vous y voir ! Vos hamacs.

Peter Pinholster

MOUSTIQUAIRE SUSPENDUE GUARDIAN SL™

Avant d'utiliser cette moustiquaire, veuillez lire attentivement les instructions. Veuillez également lire les instructions pour utiliser le hamac ENO et le système de fixation.

1. Placez le Gardien SL sur le hamac/chameau de manière à ce que les deux extrémités libres soient orientées vers les deux endroits, où le hamac est attaché.
2. Tirez la sangle du hamac à travers l'extrémité ouverte de la moustiquaire, la boucle de la sangle centrale continue.
Attachez les moustiquaires au mousqueton de fixation du hamac et serrez le cordon.
3. A l'autre extrémité, tirez la sangle du hamac à travers l'extrémité ouverte de la moustiquaire et attachez la sangle à l'extrémité ouverte de la moustiquaire.
le mousqueton de fixation du hamac. Serrez la sangle centrale en tirant avec le LineLock.
4. Sur le côté ouvert, déplacez le Guardian SL vers le centre si vous voulez vous détendre et ne pas être attaqué par les insectes.
5. Pour vous protéger des insectes, étendez le Guardian SL sur toute la longueur de la sangle centrale et sur la partie supérieure de la ceinture.
serrer le cordon à l'extrémité libre. Détendez-vous.

Fixation du hamac avec ENO Sub.

Après avoir placé les sangles de fixation, faites passer la cheville du hamac dans la boucle du système de fixation.

LES ACCIDENTS SE PRODUISENT

- Ne placez jamais le hamac à plus de 0,5 m du sol.
- Vérifiez toujours qu'il n'y a pas d'objets pointus, de pierres, de déchets ou d'autres objets sous le hamac qui pourraient causer des blessures en cas de chute.
- Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement le hamac, y compris les mousquetons, la corde et le système de fixation. Ces éléments doivent être exempts de fissures, de cassures, de signes de détérioration, d'usure et d'autres changements par rapport à l'état d'origine dans lequel le hamac a été acheté. Si vous découvrez un changement suspect, cessez d'utiliser le hamac.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le hamac sans surveillance.
- Ne sautez pas dans le hamac.
- Suivez toujours ces instructions.
- Vérifiez toujours le hamac avant de le charger complètement.
- Ne pas suspendre le hamac à la verticale.
- Ne pas ajuster le hamac. Toute modification du hamac annule la garantie.
- Ne pas défaire les nœuds du hamac pour chat.

**PLUS D'INFORMATIONS SUR L'UTILISATION SÛRE DES HAMACS SUR
ENONATION.COM/SAFETY**

MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU PRODUIT

Avec un entretien adéquat, le Guardian SL vous offrira d'innombrables heures de détente.

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, il doit être conservé dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière UV directe.
- Ne laissez jamais le hamac sans surveillance.
- Retirez tous les objets pointus des poches et enlevez la saleté des bottes afin d'éviter tout dommage.
- Le hamac est inflammable, il faut le tenir à l'écart des flammes nues et des températures élevées.
- En cas de salissure, laver à la main à l'eau froide avec des détergents doux. Laissez sécher naturellement et vous serez de nouveau opérationnel.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE [ENONATION.COM/CARE](https://enonation.com/care)

GARANTIE

ENO offre une garantie sur ses produits. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et de matériel pendant une période de deux ans à compter de la date de la première vente. La garantie peut être invoquée sur présentation d'une preuve d'achat valide.

Cette garantie ne couvre pas

- Dommages causés par les UV (décoloration et éclaircissement dus à l'utilisation)
- Dommages de base/accidentels (vent, incendie, dégâts causés par les animaux)
- Manque d'entretien, mauvaise manipulation/utilisation (positionnement à plus de 0,5 m du sol, balancement).
- Usure normale due à l'utilisation
- Ajustements, modifications et améliorations du marché secondaire.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE [ENONATION.COM/WARRANTY](https://enonation.com/warranty)

Engles Net Outfitter, Inc.

601 Sweeten Creek Industrial Park

Asheville, NC 28803

Tél : 828.252.7808 Mail@enonation.com

Conçu à Asheville, NC, USA

Fabriqué au Vietnam

95% Polyester/ 5% Nylon

Importateur : Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 République

tchèque