



Réservoir Hydrapak Shape-Shift™ - Instructions pour l'utilisation et l'entretien

Fabriqué par Hydrapak, LLC, 6605 San Leandro St., Oakland, CA 94621 p. +1-510-632-8318

Utilisation : sac d'hydratation avec une large ouverture pour un remplissage facile et une fermeture Slide-Seal™ qui verrouille le liquide de manière étanche et sans fuite dans le sac. Le rangement Shape-Shift™ offre une forme plate et une stabilité accrue, et peut être entièrement dézippé pour maximiser la capacité du sac ainsi que retourné pour un nettoyage et un entretien parfaits.

L'embout buccal à mordre Blaster™ à haut débit se referme automatiquement immédiatement après utilisation, de plus il est doté d'un verrou tournant pour éviter toute fuite de liquide indésirable lorsqu'il n'est pas utilisé.

Le système de connexion Plug-n-Play™ permet de connecter/déconnecter rapidement et facilement la tubulure et de retirer/insérer le sac d'hydratation dans le sac lors du remplissage des liquides. Peut être retourné pour un nettoyage et un séchage faciles et complets, peut être lavé sur le compartiment supérieur du lave-vaisselle.

Fabriqué en matériau TPU & RF extrêmement durable et résistant à l'abrasion, d'une épaisseur de 0,25 mm, avec des coutures soudées pour une durabilité et une flexibilité maximales.

Volume : 2 et 3 litres

Matériau : polyuréthane thermoplastique. Sans BPA ni PVC. Conforme aux normes de sécurité de l'UE et de la FDA.

Entretien : dézippez le pli Shape-Shift™, placez votre paume à l'intérieur du sac, saisissez le fond et retournez-le à l'envers. Le pli Shape-Shape se retourne à l'envers, retournez le dos à l'intérieur et le pli se retourne à l'intérieur. La fermeture Slide-Seal™ peut également être retournée à l'envers. Laver avec une solution d'eau et de savon doux. Après le lavage, laisser sécher à l'envers. Ne pas stocker à l'envers. Rincer soigneusement après chaque utilisation et laisser bien sécher.

Importateur: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 République tchèque